



東洋氣體有限公司

TEL:(04)2282-1906

FAX:(04)2280-3050

台中市太平區合利街20號

雙錶式減壓錶使用說明:

- 1.每次使用時先將**調壓閥開關**向逆時針方向旋轉關閉(附圖說明)
- 2.將氣瓶總開關打開,總錶壓力計會指示氣瓶存量
- 3.再將**調壓閥開關**向順時針方向,旋轉至機器所需的流量錶刻度即可

警告:若使用時未將壓力調整開關保持在"0"狀態,
而打開氣瓶開關時,減壓錶將會因氣體壓力過大而損壞.
(所謂"0"狀態表示壓力調整開關處於鬆的狀態)

