



< 使用方法 >

1. 開總開關前先確認微調開關是否是閉緊，口罩導管是否接受。
2. 打開總開關之後，再將微調開關調至病人適合的流速即可。

< 安全措施 >

鋼瓶瓶頭會有一個安全弁，所謂安全弁就是當鋼瓶過熱氣體膨脹至設定壓力，安全弁內有銅片會破裂，氣體在瞬間會排掉，並不會有任何的危險，只需通知氣體公司更換安全弁內銅片再充填即可。



東洋氣體有限公司

TEL:(04)2282-1906 FAX:(04)2280-3050

台中市太平區合利街20號

```

var topDoc = window;
var message = topDoc.
hideMessage();
var topDoc = window.top;

//we need to refresh the drop dir
//save the current dir, delete all
//add the new list, re-select the
refreshDir()

function refreshDir()
{
    $dirs = $manager->getD
    var selection = topDoc.g
    var currentDir = selection
    while(selection.length >
    {
        selection.remove
    }
    selection.options[selectio
    <? foreach($dirs as $relat
    selection.options[selectio
    <?]?>
    for(var i = 0; i < selectio
    {
        var thisDir = select
        if(thisDir == curre
        {
            selection.s
            break;
        }
    }
}
function editImage(image)

```