

< 液體氧與氣體氧換算表 >

液體氧(760 ^m / _m Hg)		氣體氧(760 ^m / _m Hg · 35°C)
Kg	L	M ³
1000	877	790
1140	1000	900
1429	1253	1128
1354	1188	1069
1266	1111	1000

< 液體氮與氣體氮換算表 >

液體氧(760 ^m / _m Hg)		氣體氧(760 ^m / _m Hg · 35°C)
Kg	L	M ³
1000	1238	903
808	1000	729
1250	1547	1128
1185	1466	1069
1108	1371	1000

< 液體氫與氣體氫換算表 >

液體氧(760 ^m / _m Hg)		氣體氧(760 ^m / _m Hg · 35°C)
Kg	L	M ³
1000	713	633
1402	1000	888
1781	1270	1128
1688	1204	1069
1579	1126	1000



TEL:(04)2282-1906 FAX:(04)2280-3050

台中市東區立德東街19號